

型号 <i>Model</i>	AC 953A-4	AC 953A-6	AC 953A-8
外观 <i>Appearance</i>			
功能 <i>Function</i>	总数 + 加算或减算预定计数器 + 缓冲停车 <i>Total + Up or down preset counter + slow stop.</i> 预设乘法和预设除法功能 + 小数点可规划 <i>Preset Divisor and Multiplier Function + One Decimal Point Setting</i> AB相计数器 <i>AB Phase Counter.</i>		
设定范围 <i>Setting Range</i>	主设定位数 (红色 LED) 4位数, 6位数, 8位数 <i>Main setting Digits (Red LED) 4 Digits, 6 Digits, 8 Digits</i> 预设4位数, 6位数, 8位数, 总数设定 4位数, 6位数, 8位数 <i>Preset 4, 6, 8 Digits, Total setting 4, 6, 8 Digits</i>		
显示范围 <i>Display Range</i>	4位数, 6位数, 8位数 (红色 LED) <i>4, 6, 8 Digits (Red LED)</i>		
计数方式 <i>Counting Mode</i>	1脉波输入 <i>Pulse Input: INA为加算Add, INB为减算Subtract</i> , 2脉波输入 <i>2 Pulse Input: INA为HI时, INB为HI视为减算Subtract</i> 2脉波输入 <i>2 Pulse Input: INB为HI时, INA为HI视为加算For Auto Add</i> INA为脉波输入 for <i>Pulse Input</i> , INB为HI时为加算 for <i>Add</i> , INB为LO时为减算 for <i>Subtract</i>		
复归方式 <i>Reset Mode</i>	手动复归, 外部复归, 自动复归 <i>Manual, External, Automatically Reset.</i>		
输入方式 <i>Input Mode</i>	接点信号 <i>Contact input 5~24V</i> <i>ENCORDER</i> 无接点 <i>Non-Contact NPN / PNP input DC 5~24V 10KHz</i> <i>A.B Phase signal.</i>		
输出方式 <i>Output Mode</i>	1. <i>Relay output AC 220V / 5A, 1A.</i> 2. <i>NPN output DC 24V / 20mA.</i> 3. 正动作或逆动作输出, 可规划设定 <i>3. Can Set Direct or Reverse Action</i>		
工作电压 <i>Operating Voltage</i>	<i>90V ~ 240V / AC</i>		
消耗电流 <i>Current Consumption</i>	<i>Relay output 5W NPN output 4W</i>		
停电记忆 <i>Memory Mode</i>	<i>E² prom memory time: 10 Years</i>		
使用环境温度 <i>Ambient Temp. & Humidity</i>	<i>-10 ~ 60°C 80% RH Below</i>		
振动测试 <i>Vibration Test</i>	<i>0.7mm 20Hz. 500m/s² X.Y.Z Each ten minutes</i>		
外用电源 <i>Power Supply</i>	<i>DC 24V ± 10% 50mA</i>		
重量 <i>Weight ; Approx.</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>
外观尺寸 (单位: mm) <i>Dimensions (Units: mm)</i>	PANEL CUTOUT 开孔尺寸 92mm x 92mm		