

型號 <i>Model</i>	AC 653A-4	AC 653A-6	AC 653A-8
外觀 <i>Appearance</i>			
功能 <i>Function</i>	總數＋加算或減算預設定計數器＋緩衝停車 <i>Total + Up or down preset counter + slow stop.</i> 預設乘法和預設除法功能＋小數點可規劃 <i>Preset Divisor and Multiplier Function + One Decimal Point Setting</i> AB相計數器 <i>AB Phase Counter.</i>		
設定範圍 <i>Setting Range</i>	主設定位數(紅色 LED) 4位數, 8位數 <i>Main setting Digits (Red LED) 4 Digits, 8 Digits,</i> 預設定4位數, 8位數, 總數設定 4位數, 8位數 <i>Preset 4, 8 Digits, Total setting 4, 8 Digits</i>		
顯示範圍 <i>Display Range</i>	4位數, 8位數(紅色 LED) 4, 8 Digits (Red LED)		
計數方式 <i>Counting Mode</i>	1脈波輸入 <i>Pulse Input: INA</i> 為加算 <i>Add</i> , <i>INB</i> 為減算 <i>Subtract</i> , 2脈波輸入 2 <i>Pulse Input: INA</i> 為 <i>HI</i> 時, <i>INB</i> 為 <i>HI</i> 視為減算 <i>Subtract</i> 2脈波輸入 2 <i>Pulse Input: INB</i> 為 <i>HI</i> 時, <i>INA</i> 為 <i>HI</i> 視為加算 <i>for Add</i> <i>INA</i> 為脈波輸入 <i>for Pulse Input</i> , <i>INB</i> 為 <i>HI</i> 時為加算 <i>for Add</i> , <i>INB</i> 為 <i>LO</i> 時為減算 <i>for Subtract</i>		
復歸方式 <i>Reset Mode</i>	手動復歸, 外部復歸, 自動復歸 <i>Manual, External, Automatically Reset.</i>		
輸入方式 <i>Input Mode</i>	1. 接點信號輸入, 2. 無接點輸入 雙脈波輸入. 10KHz, NPN / PNP 可規劃, DC 5~24V 1. Contact input, 2. Non-Contact input. A.B Phase signal. 10KHz, NPN / PNP input DC 5~24V		
輸出方式 <i>Output Mode</i>	1. Relay output AC 220V / 5A, 1A. 2. NPN output DC 24V / 20mA. 3. 正動作或逆動作輸出, 可規劃設定 3. Can Set Direct or Reverse Action		
工作電壓 <i>Operating Voltage</i>	90V ~ 240V / AC		
消耗電流 <i>Current Consumption</i>	Relay output 5W NPN output 4W		
停電記憶 <i>Memory Mode</i>	E^2 prom memory time: 10 Years		
使用環境溫濕度 <i>Ambient Temp. & Humidity</i>	-10 ~ 60°C 80% RH Below		
振動測試 <i>Vibration Test</i>	0.7mm 20Hz. 500m/s ² X.Y.Z Each ten minutes		
外用電源 <i>Power Supply</i>	DC 24V±10% 50mA		
外殼材料 <i>Housing Material</i>	ABS / PC (不自燃) Non-Flammable Case		
外觀尺寸 (單位: mm) <i>Dimensions (Units: mm)</i>	 PANEL CUTOUT 開孔尺寸 92mm x45mm		