

型號 Model	AC 853A-4	AC 853A-4	AC 853A-8	AC 453A-4	AC 453A-4	AC 453A-8
外觀 Appearance						
功能 Function	總數＋加算或減算預設定計數器＋緩衝停車 <i>Total + Up or down preset counter + slow stop.</i> 預設乘法和預設除法功能＋小數點可規劃 <i>Preset Divisor and Multiplier Function + One Decimal Point Setting</i> AB相計數器 <i>AB Phase Counter.</i>					
設定範圍 Setting Range	主設定位數(紅色 LED) 4位數, 8位數 <i>Main setting Digits (Red LED) 4 Digits, 8 Digits,</i> 預設定4位數, 8位數, 總數設定 4位數, 8位數 <i>Preset 4, 8 Digits, Total setting 4, 8 Digits</i>					
顯示範圍 Display Range	4位數, 8位數(紅色 LED) 4, 8 Digits (Red LED)					
計數方式 Counting Mode	1脈波輸入 <i>Pulse Input: INA</i> 為加算 <i>Add</i> , <i>INB</i> 為減算 <i>Subtract</i> , 2脈波輸入 <i>2 Pulse Input: INA</i> 為 <i>HI</i> 時, <i>INB</i> 為 <i>HI</i> 視為減算 <i>Subtract</i> 2脈波輸入 <i>2 Pulse Input: INB</i> 為 <i>HI</i> 時, <i>INA</i> 為 <i>HI</i> 視為加算 <i>for Add</i> <i>INA</i> 為脈波輸入 <i>for Pulse Input</i> , <i>INB</i> 為 <i>HI</i> 時為加算 <i>for Add</i> , <i>INB</i> 為 <i>LO</i> 時為減算 <i>for Subtract</i>					
復歸方式 Reset Mode	手動復歸, 外部復歸, 自動復歸 <i>Manual, External, Automatically Reset.</i>					
輸入方式 Input Mode	1. 接點信號輸入, 2. 無接點輸入 雙脈波輸入. <i>10KHz, NPN / PNP</i> 可規劃, <i>DC 5~24V</i> 1. Contact input, 2. Non-Contact input. <i>A.B Phase signal. 10KHz, NPN / PNP input DC 5~24V</i>					
輸出方式 Output Mode	1. Relay output <i>AC 220V / 5A, 1A.</i> 2. NPN output <i>DC 24V / 20mA.</i> 3. 正動作或逆動作輸出, 可規劃設定 3. Can Set Direct or Reverse Action					
工作電壓 Operating Voltage	<i>90V ~ 240V / AC</i>					
消耗電流 Current Consumption	<i>Relay output 5W NPN output 4W</i>					
停電記憶 Memory Mode	<i>E² prom memory time: 10 Years</i>					
使用環境溫濕度 Ambient Temp. & Humidity	<i>-10 ~ 60°C 80% RH Below</i>					
振動測試 Vibration Test	<i>0.7mm 20Hz. 500m/s² X.Y.Z Each ten minutes</i>					
外用電源 Power Supply	<i>DC 24V±10% 50mA</i>					
外殼材料 Housing Material	<i>A B S / PC (不自燃) Non-Flammable Case</i>					
外觀尺寸 (單位: mm) Dimensions (Units: mm)	PANEL CUTOUT 開孔尺寸 45mm x 92mm 45mm x 45mm					