

型號 Model	AC 732-4	AC 732-5	AC 332
外觀 <i>Appearance</i>	 計數器 Counter	 計數器 Counter	 計數器 Counter
功能 <i>Function</i>	加算或減算預設定計數器+緩衝停車 Up or down preset counter+slow stop.	總數+預設定計數器+緩衝停車 Total+preset counter+slow stop.	AB相計數器 AB Phase Counter.
設定範圍 <i>Setting Range</i>	主設定位數(紅色 LED) Main setting Digits (Red LED)	預設定5~7位數, 總數設定 5~7位數 Preset 5~7 Digits, Total setting 5~7 Digits	主設定4~5位數(紅色 LED) Main setting 4~5 Digits (Red LED)
顯示範圍 <i>Display Range</i>	5~7位數(紅色 LED) 5~7 Digits (Red LED)	5~7位數(紅色 LED), 總數指示5~7位數 Display 5~7 Digits, Total Display 5~7 Digits	4~5位數(紅色 LED) 4~5 Digits (Red LED)
計數方式 <i>Counting Mode</i>	1.輸入CPI為加算, 輸入CP2為減算 CP1: Addition counting input CP2: Subtraction counting input 2.CPI為脈波輸入, CP2為HI時為加算, CP2為LO時為減算 CP1: Counting input CP2: Counting direction (HI:ADD LO:SUB.)		
復歸方式 <i>Reset Mode</i>	手動復歸, 外部復歸, 自動復歸 Manual, External, Automatically Reset.		
輸入方式 <i>Input Mode</i>	1.接點信號 30CPS ↓ L → 0~3V, H → 9~12V. 1. Contact input 30CPS ↓ L → 0~3V, H → 9~12V. 1.ENCORD. 2.無接點輸入 3000CPS ↓ L → 0~3V, H → 9~12V. 2. Non-Contact input 3000CPS ↓ L → 0~3V, H → 9~12V. 2.A.B Phase signal.		
輸出方式 <i>Output Mode</i>	1.Relay output AC 220V/5A, 1A. 1. A relay output AC220V/3A,1A. 2. NPN output DC 30V/50mA max. 2.NPN output DC 30V/100mA. B.relay output AC220V/3A 1A-total output		
工作電壓 <i>Operating Voltage</i>	90V ~ 240V / AC	90V ~ 240V / AC	90V ~ 240V / AC
消耗電流 <i>Current Consumption</i>	Relay output 5W NPN output 4W	Relay output 5W NPN output 4W	Relay output 5W NPN output 4W
停電記憶 <i>Memory Mode</i>	E ² prom memory time:10 Years	E ² prom memory time:10 Years	E ² prom memory time:10 Years
使用環境溫濕度 <i>Ambient Temp. & Humidity</i>	-10 ~ 60℃ 80% RH Below	-10 ~ 60℃ 80% RH Below	-10 ~ 60℃ 80% RH Below
振動測試 <i>Vibration Test</i>	0.7mm 20Hz. 500m/s2 X.Y.Z Each ten minutes	0.7mm 20Hz. 500m/s2 X.Y.Z Each ten minutes	0.7mm 20Hz. 500m/s2 X.Y.Z Each ten minutes
外用電源 <i>Power Supply</i>	DC 12V±10% 50mA	DC 12V±10% 50mA	DC 12V±10% 50mA
重量 <i>Weight ; Approx.</i>	g	g	g
外觀尺寸 (單位: mm) <i>Dimensions (Units: mm)</i>			